



1. 天井下地の各部材と壁との寸法を確認してください。

- ① 吊りボルトは壁から150mm以内に設置
- ② 野縁受け端部は壁から60mm以上離す
- ③ 天井側メス材取付用の野縁端部は壁から190mmの位置に設置
※設計士の計算による変位によっては190mm以内も可能

2. 墨出し箇所

(床面から)

下: $CH+0.6$ mm CH:天井高
(野縁下部より壁への延長線から)

上: 25.6 mm

下: 14.4 mm

※仕上げ材: 12.5mmの場合

※写真は、斜め壁の為角度調整に当て木を使用した状態です

3. 壁側オス材の固定位置寸法(上記の位置)を確認し、壁にビス止めしてください。

(@500mm以内)

目地部は、付属のジョイントで接続してください。

4. 天井側メス材を、壁側オス材と組み合わせ、溝に位置を合わせて下さい。

野縁にビス止めしてください。(@500mm以内)

メス材とオス材相互の継目は60mm以上離して下さい。

※写真は下地張り(捨て張り)を行った状態です

5. 天井仕上げ材を取り付けて下さい。

※写真は下地張り(捨て張り)を行った状態です

※施工時は、平らな場所に保管して「反り・変形」が生じないようにしてください。

お問い合わせ先

CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社

産業資材チーム

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-8 第2ターワイビル6F

TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134

URL : <http://www.c-miltec.co.jp>

MAIL : sangyo@c-miltec.co.jp